

Gebruikershandleiding

U bent in het bezit van de SimPark[®] caravan mover. Gelieve de onderstaande punten goed door te lezen voor een optimaal en veilig gebruik van de caravan mover.

Wanneer u voor het eerst met een gemotoriseerde parkeerhulp gaat werken, adviseren wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.

- Oefen op een terrein dat vrij is van geparkeerde auto's en/of andere obstakels.
- Wanneer men de aandrijfrollen aanbrengt, let er dan op dat er geen steentjes of andere scherpe voorwerpen zich tussen de aandrijfrollen en de banden bevinden.
- Zorg dat men niet te ver van de caravan verwijderd staat om, indien nodig, direct in te kunnen grijpen. Een afstand van 4 meter is voldoende. Bij storingen onmiddellijk het systeem door middel van de aan/uit knop uitschakelen en de handrem aantrekken.
- In het geval de caravan naar beneden verplaatst gaat worden, let er dan op dat de dissel naar beneden is gericht. Dit bevordert de stabiliteit van de caravan tijdens het rijden en het voorkomt slingeren en/of omslaan van de caravan.
- De caravan parkeerhulp is geen parkeerrem. Als de caravan op zijn plek staat, trek dan eerst de handrem aan en breng de aandrijfrollen terug naar hun beginstand. Zorg ervoor dat de wielen geblokkeerd zijn.
- Berg de handzender goed en droog op en houdt het buiten het bereik van kleine kinderen.
- De caravan kan nooit met aangedrukte frictierollen gesleept worden, dit kan schade aan de aandrijfrollen en/of banden veroorzaken.
- Berg uw eigendommen zoals fotocamera, laptop en digitale afspeelapparatuur niet op in dezelfde ruimte als de elektronische ontvanger of dicht bij de bedrading daarvan. Het magnetische veld wat veroorzaakt wordt door het systeem kan uw apparatuur beschadigen.
- Wanneer de caravan voor lange tijd opgeslagen wordt, dan adviseren wij u de batterijen van de handzender eruit te halen. Dit ter voorkoming van beschadiging van de handzender door uitgelopen batterijen. Gooi lege of lekkende batterijen in de daarvoor bestemde chemische afvalbak.
- Verzeker u van een volgeladen accu (105 Ampère semi tractie).
- Controleer de bandenspanning van uw caravanbanden. Voor de juiste bandenspanning kunt u contact opnemen met uw dealer.
- Uit veiligheidsoverweging éérst de handrem aantrekken.

Het opzetten van de frictierollen:

- Controleer of er geen steentjes of andere harde/scherpe voorwerpen tussen de banden en rollen zitten vastgeklemd zit.
- Plaats de meegeleverde verstelbare sleutel op de aandrijfmoer van de caravan mover en draai vervolgens de sleutel rond totdat de blokkeerpen in het blokkeergat valt. Dit is duidelijk hoorbaar door de klik. Herhaal deze handeling aan de andere zijde.

Het afhalen van de frictierollen handmatige versie:

- Plaats de verstelbare sleutel op de aandrijfmoer van de caravan mover en oefen lichte druk uit op de sleutel en trek tegelijkertijd de blokkeerpen naar achteren. U voelt dat dit vrij licht gaat, u kunt nu de blokkeerpen los laten. Draai de sleutel rond totdat u wederom een klik hoort, nu is de frictierol weer op zijn uitgangspositie.

Het afhalen van de frictierollen Easymatic versie:

- Frictierollen op de banden zetten:
Op de handzender de "aan/uit" knop indrukken daarna één maal de knop "pijl omhoog" indrukken. Na 3 piepjes zullen de frictierollen op de banden gedrukt worden.
- Frictierollen van de banden afhalen:
Op de handzender de "aan/uit" knop indrukken daarna één maal de knop "pijl omlaag" indrukken. Na 3 piepjes zullen de frictierollen weer van de banden af gaan.

Uitschakel functie op de afstandsbediening:

De handzender gaat uit na een time-out van 60 seconden of door de "aan/uit" knop in te drukken.

Snellere reactie: De motoren worden nu direct bij het uitschakelen kortgesloten. Door deze optie in combinatie met de Slow-Start, is nu een zeer nauwkeurige positionering mogelijk.